

Kamera	Akku Bez	Batteriegriff	Einschub Akkus	Einschub AA Batterien
EOS 5D	BP-511A	BG-E4	Passt direkt**	BGM-E2
EOS 5D Mk II	LP-E6	BG-E6	Passt direkt**	BGM-E6
EOS 5D Mk III	LP-E6	BG-E11	BGM-E11L	BGM-E11A
EOS 6D	LP-E6	BG-E13	BGM-E13L	BGM-E13A
EOS 7D	LP-E6	BG-E7	Passt direkt**	BGM-E6
EOS 10D	BP-511	BG-ED3	Passt direkt**	nicht verfügbar
EOS 20D/20Da	BP-511A	BG-E2/N*	Passt direkt**	BGM-E2
EOS 30D				
EOS 40D				
EOS 50D				
EOS 60D/60Da	LP-E6	BG-E9	BGM-E9L	BGM-E9A
EOS 70D	LP-E6	BG-E14	BGM-E14L	BGM-E14A
EOS 300D	BP-511	BG-E1	Passt direkt**	nicht verfügbar
EOS 350D	NB-2LH	BG-E3	BGM-E3L	BGM-E3A
EOS 400D				
EOS 450D	LP-E5	BG-E5	BGM-E5L	BGM-E5A
EOS 500D				
EOS 550D	LP-E8	BG-E8	BGM-E8L	BGM-E8A
EOS 600D				
EOS 650D				
EOS 700D	LP-E8	BG-E8	BGM-E8L	BGM-E8A
EOS 1000D	LP-E5	BG-E5	BGM-E5L	BGM-E5A
EOS 1100D	LP-E10	Akkugriff nicht verfügbar		
EOS M	LP-E12	Akkugriff nicht verfügbar		
EOS D30	BP-511	BG-ED3	Passt direkt**	AA Batterien nicht möglich
EOS D60				
	* BG-E2 und BG-E2N sind beide mit der EOS 20D, 30D, 40D und 50D kompatibel.			
	**Passt direkt - heißt, es ist kein weiterer Akkueinschub erforderlich, die Akkus werden direkt in den Batteriegriff eingesetzt.			

Kameras der EOS 1D/1Ds-Serie

Die professionellen EOS-Modelle sind in der obigen Tabelle nicht aufgeführt, da sie alle über eingebaute Batteriegriffe verfügen, komplett mit einem zweiten Satz Bedienelemente für Aufnahmen im Hochformat. Die Kameras verwenden einen Akku (Ni-MH oder Lithium-Ionen, je nach Modell), der seitlich in die Kamera eingeschoben wird. Batterien der Größe AA können nicht eingesetzt werden.

EOS 1100D

Es gibt einen Batteriegriff BG-E9 und einen BG-E11, aber keinen BG-E10. Logischerweise wäre dies der Griff für die EOS 1100D, aber weder in der Bedienungsanleitung noch in einem Canon-Listing wird für diese Kamera ein Griff erwähnt. Wenn man im Internet nach BG-E10 recherchiert, findet man einiges an kompatiblen von Drittherstellern, aber bisher habe ich keinen echten Canon BG-E10 Griff gesehen.